



MS-65307

Dopravně-provozní řád - areál Linde Gas a.s. Třinec

Obsah

1	Účel	2
2	Rozsah	2
3	Role a odpovědnosti	2
4	Popis činnosti	2
4.1	Zajištění komunikací, parkovacích a skladovacích ploch	2
4.1.1	Provedení komunikací, jejich údržba	2
4.1.2	Používání a označení komunikací	3
4.1.3	Základní povinnosti uživatelů komunikací LG-CZ na území TŽ, a.s.	3
4.1.4	Parkovací a odstavné plochy	3
4.1.5	Nakládání, vykládání nákladu a bezpečnostní zásady pro manipulaci s nákladem	4
4.1.6	Osvětlení komunikací	4
4.1.7	Úklid a opravy komunikací	4
4.2	Přeprava nákladu a pohyb dopravních prostředků	4
4.2.1	Vjezd / výjezd vozidel	4
4.2.2	Motorové vozíky	5
4.3	Vstup a pohyb osob v areálu LG-CZ Třinec	5
5	Definice	5
6	Školení	6
7	Referenční materiály	6
7.1	Dokumenty řízené dokumentace	6
7.2	Ostatní dokumenty	6
8	Revize dokumentu	7

1 Účel

Dopravně-provozní řád stanovuje organizaci práce a pracovní postupy k zajištění bezpečnosti práce při provozování silniční dopravy, obsluze, opravách, kontrole a údržbě dopravních prostředků a pracovních činností, při nichž se používají dopravní prostředky.

2 Rozsah

Dopravně-provozní řád platí pro všechny zaměstnance Linde Gas a.s. (dále LG-CZ) a v přiměřeném rozsahu i pro zaměstnance ostatních organizací, kteří se pohybují po účelových komunikacích v areálech LG-CZ.

Toto směrnici nejsou dotčeny další požadavky dalších právních předpisů (zejména zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění a prováděcích vyhlášek, Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí-ADR atd.).

3 Role a odpovědnosti

Role	Odpovědnosti
Vedoucí areálu	• Za provoz v areálu a kontrolu dopravně-provozního řádu je odpovědný příslušný vedoucí areálu a jednotliví vedoucí v rozsahu svých pravomocí. To se týká i úklidu a pořádku.
Všichni zaměstnanci LG-CZ	• Za dodržování povinností stanovených v dopravně-provozním řádu, se kterými byli zaměstnanci seznámeni, odpovídají všichni zaměstnanci LG-CZ.
Zákazníci a zaměstnanci externích organizací	• Zákazníci a zaměstnanci externích organizací, kteří se pohybují po účelových komunikacích LG-CZ, dodržují pravidla silničního provozu, dopravní značení a řídí se písemnými instrukcemi nebo ústními pokyny zaměstnanců LG-CZ.

4 Popis činnosti

Hlavní požadavky

- Zajištění komunikací, parkovacích a skladovacích ploch.
- Přeprava nákladu a pohyb dopravních prostředků.
- Vstup a pohyb osob v areálu LG-CZ Třinec.

4.1 Zajištění komunikací, parkovacích a skladovacích ploch

4.1.1 Provedení komunikací, jejich údržba

- Komunikace jsou tvořeny betonovým a asfaltovým povrchem.

- Údržba komunikací je zajišťována externí firmou a povinnosti obou smluvních stran vyplývají z uzavřené smlouvy.

4.1.2 Používání a označení komunikací

- Označení komunikací je provedeno stabilním svislým dopravním značením.
- Z důvodu stavebních dispozic nelze zajistit označení chodníků a přechodů pro chodce tak, aby to odpovídalo potřebám provozu a současně zásadám dopravního značení. Tento problém je v areálu LG-CZ Třinec řešen místní úpravou, která spočívá ve výrazném omezení povolené rychlosti vozidel na 20 km/hod a seznámením všech zaměstnanců LG-CZ, zaměstnanců externích firem působících v areálu LG-CZ Třinec a smluvních přepravců s místní úpravou pravidel pro pohyb na komunikacích v areálu LG-CZ Třinec.

4.1.3 Základní povinnosti uživatelů komunikací LG-CZ na území TŽ, a.s.

- 4.1.3.1 *Vzhledem k tomu, že se areál LG-CZ Třinec nachází na území areálu Třineckých železáren, a.s. (dále jen TŽ), každý uživatel komunikací LG-CZ Třinec v souladu se Zákonem 361/2000 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů je povinen respektovat pokyny a zásady kontrolních orgánů při výkonu jejich pravomocí na území TŽ.
Všeobecný popis povinnosti je uveden v OS 0.7 Dopravně-provozní řád LG-CZ-obecně.*

- 4.1.3.2 *Uživatel komunikací areálu LG-CZ Třinec je zejména povinen:*

- a) užívat komunikace tak, aby nedocházelo k jejich poškození nebo opotřebení nad obvyklou míru, případně k jejich znečištění,*
- b) odstranit bez prodlení jakékoliv škody, překážky a znečištění vzniklé vlastním nesprávným užíváním komunikace, zejména je-li ohrožena bezpečnost provozu,*
- c) podrobit se na požádání kontrolních orgánů TŽ orientační dechové zkoušce na zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a v případě pozitivního výsledku také lékařskému vyšetření,*
- d) uposlechnout znamení zaměstnanců dodavatele služby ostrahy areálu TŽ k zastavení vozidla dávaného vztyčením paže nebo zastavovacím terčem, případně červeným světlem pohybujícím se v horním půlkruhu,*
- e) účastník dopravní nehody, příp. svědek nehody, je povinen tuto nehodu nahlásit na útvar Vpd TŽ, a.s. (dispečerské řízení). Vpd následně kontaktuje dodavatele služby ostrahy, který zabezpečí přivolání Policie ČR,*
- f) dát přednost vozidlům hasičského záchranného sboru TŽ a sanitní služby, mají-li zapnutá světelná a zvuková výstražná zařízení.*

4.1.4 Parkovací a odstavné plochy

Pro parkování vozidel zaměstnanců a pro návštěvy je určeno parkoviště před hlavním vchodem do administrativní budovy a mezi haly strojoven a dílnou fa ENEZA.

V areálu LG-CZ Třinec je zakázáno parkovat v přilehlých prostorách výrobních zařízení a na průjezdových komunikacích, kde není dostatek místa pro míjení vozidel, nebo pokud by tím byla ohrožena bezpečnost provozu.

Všeobecné zásady jsou uvedené v bodě 5.3.1, OS 0.7 Dopravně-provozního řádu LG-CZ-obecně.

4.1.5 Nakládání, vykládání nákladu a bezpečnostní zásady pro manipulaci s nákladem

Pro nakládání a vykládání nákladu slouží jen prostory k tomu určené.

Podrobný popis postupů je uveden v bodě 5.4.3 a 5.4.4, OS 0.7 Dopravně-provozního řádu LG-CZ-obecně.

4.1.6 Osvětlení komunikací

Osvětlení komunikací, vnějšího parkoviště je řešeno veřejným osvětlením, které je rozsvěcováno automaticky.

4.1.7 Úklid a opravy komunikací

Úklid a opravy komunikací jsou zajišťovány externí firmou a povinnosti obou smluvních stran vyplývají z uzavřené smlouvy.

4.2 Přeprava nákladu a pohyb dopravních prostředků

LG-CZ Třinec se nachází v areálu Třineckých železáren, a.s. a řídí se tedy jejich vnitřními předpisy. Vjezd osob dopravními prostředky na území TŽ, tedy i do LG-CZ Třinec, je povolen pouze v případě, kdy tyto osoby jsou současně oprávněny ke vstupu branami TŽ a to pouze na základě platného povolení vjezdu.

Osoby vjíždějící dopravním prostředkem na území LG-CZ Třinec přes hlavní bránu TŽ jsou povinny na této zastavit a podrobit se pokynům kontrolního orgánu.

Pro pohyb dopravních prostředků v areálu LG-CZ Třinec platí pravidla silničního provozu s ohledem na značení viz bod 4.1.2.

Zásady pro přepravu nebezpečných nákladů jsou stanoveny v TOP 6.4.01 Zabezpečení přepravy výrobků (ADR). Zásady pro přepravu technických plynů jsou stanoveny v PP7.5.1.20.52/PP2.11.001 Přeprava technických plynů.

Základní požadavky na přepravu nákladu jsou uvedené v bodě 5.4.1, OS 0.7 Dopravně-provozního řádu LG-CZ-obecně.

4.2.1 Vjezd / výjezd vozidel

Vjezd a výjezd vozidel do areálu je povolen hlavní bránou TŽ a je dán pravidly TŽ. Pro vjezd motorových vozidel do areálu LG-CZ Třinec slouží následující formuláře:

- **Povolení k vjezdu** do areálu – karta předčíslovaná, nepřenositelná, s dlouhodobou platností.
- **Povolení k vjezdu** do areálu – karta předčíslovaná, nepřenositelná, s omezenou platností (nejdéle však do konce přísl. kalendář. roku.)

Tato povolení vyplňuje pracovník ostrahy TŽ po předložení žádosti o trvalé či dlouhodobé vstupy a vjezdy do LG-CZ Třinec, které vystavuje administrativní LG-CZ Třinec.

- **Povolení k vjezdu jednorázové** do přísl. areálu

Povolení vyplňuje pracovník ostrahy TŽ (po předešlém telefonickém zjištění přítomnosti příjemce materiálů nebo služeb na pracovišti). Kopii povolení předá dodavateli, který ji, potvrzenou od příjemce, při výjezdu z areálu vrátí zpět ostraze.

4.2.2 Motorové vozíky

Pravidla pro provoz manipulačních (motorových) vozíků jsou uvedena v příloze č. 1, OS 0.7 Dopravně-provozního řádu LG-CZ-obecně.

4.3 Vstup a pohyb osob v areálu LG-CZ Třinec

Vstup osob na LG-CZ Třinec je umožněn pouze hlavní bránou TŽ a to na základě platného dlouhodobého či krátkodobého povolení vstupu.

Vstup zaměstnanců LG-CZ Třinec je umožněn všemi platnými branami TŽ na základě IČK (identifikační čipové karty).

Vstupy/vjezd zaměstnanců cizích právních subjektů a návštěv jsou umožněny těmito formami povolení v souladu s provozním řádem TŽ:

- osobní průkazy – u dlouhodobých povolení vstupů,
- "Návštivenka území TRINECKÉ ŽELEZÁRNY" - u krátkodobých povolení vstupů (návštěv),

Osoby oprávněné k pohybu v LG-CZ Třinec dodržují ustanovení vnitřních předpisů platných na území TŽ a respektují pokyny a nařízení kontrolních orgánů, zároveň podávají kontrolním orgánům informace o přepravovaném materiálu.

Při pohybu uvnitř areálu je třeba dbát bezpečnostních pokynů, opatření a přísl. značení. Pohybu na vozovce musí chodec věnovat zvýšenou pozornost s ohledem na pohyb dopravních a manipulačních prostředků. Snahou chodce musí být minimalizace doby pohybu na vozovce.

V TŽ (tedy i v LG-CZ Třinec) se mohou pohybovat osoby pouze se souhlasem TŽ, zpravidla za účelem vykonávání pracovní činnosti nebo služebního jednání.

5 Definice

- **Pozemní komunikace** — dopravní cesta určená k užití dopravními vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Jedná se i o pozemní komunikaci v uzavřeném objektu nebo prostoru.
- **Účelová komunikace** — každá pozemní komunikace v areálu LG-CZ. Účelové komunikace slouží ke spojení jednotlivých provozních objektů a prostorů.
- **Účastník provozu** na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích.
- **Motorové vozidlo** je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou.
- **Nemotorové vozidlo** je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly (jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo).

- **Chodci** jsou všechny osoby pohybující se pěšky na účelových komunikacích v areálu, nebo kteří tlačí vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm.
- **Řidič** je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo (dopravní prostředky).
- **Nesmět ohrozit** znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku provozu nevzniklo žádné nebezpečí.
- **Nesmět omezit** znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníku provozu nebylo nějak překáženo.
- **Dopravními prostředky/vozidly (DP)** jsou v podmínkách LG-CZ:
 - osobní, nákladní a účelová vozidla,
 - vysokozdvizné vozíky,
 - nízkozdvizné ručně vedené elektrické vozíky,
 - multikáry, mechanizační prostředkyve vlastnictví LG-CZ nebo cizích organizací.
- **Provozovatel dopravních prostředků (PDP)** je příslušný vedoucí zaměstnanec LG CZ provozující dopravní prostředek. To se netýká vozidel z autoparku nebo přidělených osobních vozidel.
- **Dohoda ADR** – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.

6 Školení

Souhrn požadavků na školení:

- Za školení je zodpovědná kvalifikovaná nebo pověřená osoba.
- Školící materiál je k dispozici v elektronické formě.
- Školení probíhá jednou ročně seznámením všech pracovníků.
- Školení je prováděno formou prezentace s podpisy jmenného seznamu účastníků školení.

7 Referenční materiály

7.1 Dokumenty řízené dokumentace

- INT_96637 -

7.2 Ostatní dokumenty

- Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů
- Příloha 1 Dopravní značení ASU Třinec



8 Revize dokumentu

Historie revizí				
Verze	Datum revize	Autor dok.	Schválil	Oblast revize
5	10/2022	Ing. Vít Kowolowski	Ing. Andrzej Wantulok	Aktualizace a migrace do LIDAPu

