


**Activation** L'affichage est activé d'une seule pression sur la touche de dessous. Après un bref autodiagnostic, l'affichage apparaît au bout de deux secondes environ. Si aucune autre touche n'est activée, l'affichage se remet en veille automatiquement au bout de quelque trente secondes.

**Affichage**



- 1 Taille de ballon réglable actuellement
- 2 Flèche vers le bas: sens de défilement de la taille du ballon
- 3 Sorte de gaz à l'intérieur de la bouteille
- 4 Niveau de remplissage de la bouteille (1 trait de graduation = 10%)
- 5 Taille de ballon suivante réglable
- 6 Nombre de ballons gonflables restant pour la taille de ballon actuellement définie
- 7 Nombre de ballons gonflables restant pour la taille de ballon suivante


**Réglage**

Lorsque l'affichage est activé, une courte pression sur une touche change le réglage du volume prélevé ou de la taille du ballon en affichant la valeur suivante (5); le temps de prélèvement restant est modifié en conséquence. En appuyant longuement sur une touche (> 2 s), on change le sens de défilement, indiqué par la flèche (2). Ainsi peut-on modifier le réglage de la taille du ballon ou du volume prélevé dans les deux sens.

**Veillez noter que:** Ce réglage ne change pas le volume prélevé effectif sur le détendeur. Pour le calculateur intégré, ce réglage est la base du calcul du temps de prélèvement ou du nombre de ballons restant.

**Alarme**

Les bouteilles GENIE® disposent de deux degrés d'alarme qui permettent de prévenir avant d'atteindre un faible niveau de remplissage.



A 25% du niveau de remplissage, deux bips retentissent deux fois tandis que les LED intégrées clignotent. En cas de baisse du niveau à 10%, deux bips plus longs retentissent tandis que les LED clignotent.

On voit clignoter en plus les barres du niveau de remplissage de l'affichage graphique, à droite.

Les alarmes sont déclenchées exclusivement si l'affichage est activé.

---

<b>Tailles de ballon</b>	XS: Diamètre de ballon de 80 mm à 179 mm
	S: Diamètre de ballon de 180 mm à 240 mm
	M: Diamètre de ballon de 250 mm à 350 mm
	L: Diamètre de ballon de 380 mm à 480 mm
	XL: Diamètre de ballon de 500 mm à 700 mm

---

**Messages d'erreur** Il peut arriver qu'un message d'erreur s'affiche suite à un problème technique; il est alors représenté par un symbole d'avertissement et un numéro d'erreur.

Dans ce cas, on peut quand même continuer à utiliser sans danger la bouteille GENIE®; plus aucune information n'est affichée.

En aucun cas l'utilisateur ne doit essayer de réparer ou d'ouvrir l'affichage lui-même.

Lors de la restitution de la bouteille, veuillez signaler le problème à PanGas ou marquer la bouteille de manière appropriée.