

Bruksanvisning : Håndtilkopling " HT "

1. Bruk kun rene fingre før tilkopling, forbi olje og fett kan forårsake eksplosjon ved kontakt med oksygen.
2. Kontroller at flaskeventilen er rengjort og uskade hvis dette ikke er tilfredstillende skal ikke regulator tilkoples.
3. Ved tilkopling skal aldri tang eller andre verktøy benyttes, tiltrekking for hånd gjør det tett (O - ring tetting) nok.

Brugsanvisning: Håndtilslutning " HT "

1. Hold hænderne rene, olie og fedt kan forårsage eksplosion ved kontakt med oxygen.
2. Kontroller at flaskeventilen er ren og intakt: må trykregulatoren IKKE tilsluttes.
3. Håndtilslutningen må under ingen omstendigheter tilspændes ved hjælp af værktøj.

Käyttöohje: Käsien kiinnitettävä " HT "

1. Käsittele laitteita aina puhtain käsin. Öljy ja rasva voivat aiheuttaa räjähdyksen joutuessaan kosketuksiin hapen kanssa.
2. Tarkista, että pulloventtiili on puhdas ja vioittumaton. **Jos se ei ole kunnossa, älä liitä paineensäädintä.**
3. **Kierrä HT-säätimen liitinmutteri kiinni käsivoimin. Kiristämiseen ei saa käyttää mitään työkalua.**

735 500 000 015

Bruksanvisning: Handanslutning " HT "

1. Håll händer rena, olja och fett kan orsaka explosion vid kontakt med oxygen.
2. Kontrollera att flaskventilen är rengjord och oskadad: om inte får tryckregulatoren **INTE** anslutas.
3. Handanslutningen får under inga omständigheter dras åt med hjälp av tång eller andra verktyg.