



Kaitseklapp meditsiinilistele tsentraalsetele gaasisüsteemidele. Toote kirjeldus.



Kaitseklapp Simplex MMR.



Kaitseklapp torudele.

Toote kirjeldus

Kaitseklappi kasutatakse meditsiinilistes gaasivarustussüsteemides tagamaks, et rõhk ei ületa 6,8 bar. Kaitseklapp paigaldatakse pärast Simplex MMR-i, kuid sellest on kasu ka muudes tsentraalgaasisüsteemi asukohtades (vt torupaigalduse mudel).

Tehnilised andmed

Konsool seinale paigaldamiseks

Evakuatsioonivool	130 m ³ /h
Evakuatsioonitoru sulgur	D = 15 mm
Avarõhk	6,8 bar
Materjal	Messing, vask, roostevaba teras, kumm
Surveklass	DN 16

Hooldus

- Hooldus, funktsioonide kontroll ja teenindus viiakse läbi vastavalt kasutusjuhendile.
- Toote maks. kasutusaeg on 10 aastat.

Ringlussevõtt

Toode tuleb ringlusesse võtta vastavalt kohalikele määrustele.

Tootekoodid

Kaitseklapp torupaigaldisele

Tootekood	Gaas	Vabastusrõhk	Sisend	Väljund
324818	Meditsiinilised gaasid ja õhk	6,8 bar	INV G3/4"	INV G3/4"

Kaitseklapp pärast Simplex MMR-i

Tootekood	Gaas	Vabastusrõhk	Sisend	Väljund
316598	Meditsiinilised gaasid ja õhk	6,8 bar	INV G3/8"	INV G3/4"

Lisateavet meist ja meie toodetest ja teenustest leiate aadressilt www.linde-healthcare.ee.